

ИГРА ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ИМ 22

Руководство по эксплуатации

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

При покупке игры требуйте проверки ее работоспособности, отметки о продаже (штамп магазина, подпись или штамп продавца, дата продажи в гарантийном и отрывных талонах), комплектность и сохранность пломбы.

Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Прежде чем приступить к игре, необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

При пользовании игрой располагайте ее под углом, обеспечивающим четкое восприятие игровой ситуации.

Наш адрес: 103460, г.Москва, яввод "Микрон", отдел технического ремонта. Тел.: 536-8088.

Техническое обслуживание и ремонт игры выполняют ремонтные предприятия, информацию о которых можно получить в магазине по месту покупки игры.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ. .Игра ЭЛЕКТРОНИКА ИМ 22

2.Элементы питания МЦ 0,105	2 шт
3.Руководство по эксплуатации с	
гарантийным и отрывными талонами	1 компл
4.Упаковочная тара	1 шт

1 шт.

3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Средний суточный ход часов (при температуре окружающей среды 20+-5°C) с, не более	±30
Питание игры осуществляется от двух элементов типа МЦ 0,105 ил аналогичных (типа СЦ 32 или др.) с номинальным напряжением, В	
Продолжительность непрерывной работы от одного комплекта влементов (в режиме часов при ежедневной игре в течение двух часов и работе будильника одип раз в сутки), мес., не менее	- 6
Интервая рабочих температур °С	от +5 до +40
Габаригные размеры, им	112x67x14
Масса, иг, не более	0,09
Масса золота, г	0,00245
Масса серебра, г	0,00702

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Игры соответствуют требованням безопасности, установленным ГОСТ 25799-90, СанПин №42-1254148 86. Сертификат соответствия № ГОСТ RU.ПП88.В15583 от 9.02.1998г.

5.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА ИГРЫ.

5.1.ВКЛЮЧЕНИЕ.

Сдвиньте крышку отсека питания. Установите в отсек элементы питания в соответствии с обозначением полярности на крышке отсека. Закройте отсек крышкой. На индикаторе высветятся элементы игровой ситуации и время 12:00.

Примечания:

- 1. В случае отсутствия индикации поправьте контакты батарейного отсека.
- По мере разрядки элементов питания четкость индикации ухудшается, поэтому необходимо следить за своевременной их заменой.
- 3. При произвольном появлении в процессе эксплуатации всех элементов игровой ситуации или отключении игры рекомендуется произвести протирку элементов питания для удаления окисной пленки.
- 5.2. НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ И КНОПОК. ИГРА А или ИГРА Б клавиши выбора варианта игры.

Для управления игрой служат клавиши:

D D Q Q

При нажатии клавици:

управляемый игровой персонаж перемещается вправо и перехватывает неуправляемый объект, появившийся сверху;

О то же, объект появляется снизу;

опри нажатии клавиции управляемый игровой персонаж перемещается влево и перехватывает неуправляемый объект, появившийся сверху;

то же, объект появляется снизу.

5.3. УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ.

Для установки текущего времени необходимо нажать кнопку ①, используя любой остроконечный предмет.

На индикаторе появятся элементы игровой ситуации и время 12:00.

С помощью клавиш о или Р, о или установите необходимые показания часов и минут текущего времени с учетом ДП (До Полудня) или ПП (После Полудня), или О.

После нажатия клавиши ВРЕМЯ начинается отсчет текущего времени, а управляемый игровой персонаж (предмет) перемещается на индикаторе в автоматическом режиме.

Примечание. В момент нажатия клавиши ВРЕМЯ на цифровом табло индикатора появляются показания времени включения будильника.

ВНИМАНИЕ! Во избежание разрядки элементов питания не допускается длительное нажатие кнопки.

5.4. УСТАНОВКА ПОКАЗАНИЙ ВРЕМЕНИ БУДИЛЬНИКА.

Для установки показаний времени будильника

необходимо нажать кнопку . В левом верхнем углу индикатора должно появиться, в зависимости от модификации игры, изображение одного из

игровых персонажей с символами или ли да также ПП 12.00 или 12.00, или ранее установленное время сигнала будильника. Если

изображение символов или не появилось, нажмите кнопку еще раз.

С помощью клавиш О или О, О или О установите показания времени будильника и, нажатием клавиши ВРЕМЯ, переведите изделие в режим текущего времени. Во время звучания сигнала

будильника изображение или на на индикаторе мигает. Звуковой сигнал прерывается при нажатии на клавишу ВРЕМЯ. Во время игры звуковые сигналы будильника отсутствуют.

5.5. ПРАВИЛА ИГРЫ.

При включении игры нажатием клавиш ИГРА А или ИГРА Б индикация времени исчезает и из углов начинают появляться неуправляемые объекты (яйца, шайбы, утки, мячи, летающие тарелки, воришки, корабли и т.д. - в зависимости от модификации игры).

Игря заключается в следующем. С помощью

клавиш управления игрой перемещайте персонаж или предмет так, чтобы набрать больше премиальных очков. Направление перемещений на индикаторе совпадает с направлением стрелок, расположеных около клавиш управления. Счет игры отображается на цифровом табло, расположенном в верхней части индикатора. Максимально достижимое число очков 999.

Если играющий не успел поймать (сбить) неуправляемый объект, то получает штрафное очко. Штрафные очки изображаются в правом верхнем углу индикатора в форме стилизованных фигурок. При появлении в левом верхнем углу индикатора фигурки, в случае промаха, играющий получает пол штрафных очка, при этом изображение штрафного очка на индикаторе мигает: В случае последующих неудач штрафные очки суммируются с учетом предыдущих ошибок. При получении трех (полных) штрафных очков игра заканчивается.

Если счет игры достигает 200 или 500, полученные до этого штрафные очки исчезают, о чем оповещает звуковой сигнал.

Предусмотрены два варианта игры: А или В. Отличие их заключается в следующем: при игре А неуправляемые объекты одновременно летят с трех направлений, при игре Б - с четырех.

Примечание: Через пять минут после окончания игры предусмотрено автоматическое переключение индикации в режим часов. 2x A76/LR44

ELEKTRONMÂNG

1. ÜLDJUHEND

Enne kui asuda mängima, tutvuge tähelepanelikult käesoleva juhendiga.

2. TEHNILISED ANDMED

Töö kestvus ühe komplekti toiteelementidega (kella katkematu töö puhul, äratuskella töö üks kord ööpäevas):

3. KOMPLEKTI SISU

1	Mång "Elektroonika"1 tk.	3. Toiteelemendid	2	tk.
2.	Kasutamisjuhis1 tk.	4. Pakend	1	tk.

4. OHUTUSNÕUDED

Mäng vastab kõigile GOST 25779-90, käibulolevate SaNPiN nr. 42-125-4148-86 nõuetele. Sertifikaat vastab N GOST P. RU M001.1,2.1010 (reg. 10.12.93.)

5. TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE JA TÖÖKÄIK

5.1 MÄNGU SISSELÜLITAMINE

Eemaldage toitebloki kaas ja asetage kohale patareid vastavalt kaanele märgitud poolustele. «Sulgege toitebloki kaas. Ekraanile ilmub kujund DP 12:00 ja kõik mängusituatsioonide märgid. MÄRKUS: Kujundi puudumisel parandage patareide asendit toitepesas.

5.2. KÄESOLEVA AJAHETKE FIKSEERIMINE

- 5.2.1. Vajutage mistahes teravaotsalise esemega kergelt nupule O. Ekraanile ilmub kujund DP 12:00 ning kõikide mängusituatsioonide elemendid.
- 5.2.2 Vajutades nooltega nuppudele fikseerige käesolev ajahetk, arvestades DP ja PP, või O.

5.2.3. Vajutage nupule VREMJA - algab ajaarvestus.

TÄHELEPANU! Patareide kiirendatud tühjenemise vältimiseks ärge hoidke mängu reziimil O.

5 3 ÄRATUSKELLA SIGNAALIAJA FIKSEERIMINE

5.3.1 Vajutage teravaotsalise esemega nupule ,kus on 🏡 Ekraani vasakus ülemises nurgas peab ilmuma sõltuvalt eseme modifikatsioonist, ühe mängu tegelase kujutis sümboliga 🏡 ,samuti PP 12:00, või 🖰 12:00, või varem fikseeritud äratuskella signaali aeg. Kujutiste puudumisel vajutage uuesti nupule.

5.3.2. Opereerides nooltega nuppudega, määrake äratuskella signaali aeg.

5.3.3. Peale äratuskella signaali aja määramist vajutage nupule VREMJA. Määratud ajal ilmub ekraani ülemisse vasakusse nurka ühe mängu tegelase kujutis koos sümboliga "kelluke" ja ühe minuti jooksul heliseb signaal. Signaal katkeb nupule VREMJA vajutamisel, sealjuures äratuskell määratud signaali aeg säilub. Mängu ajal äratuskella signaalid puuduvad. Äratuskella signaali ae saab kontrollida nupu VREMJA vajutamisega ja hoidmisega

5.3 4. Kui mõne aja vältel puudub vajadus äratuskella töö järgi, vajutage nupule "kelluke". Seejuu peab ekraanilt kaduma sümboli "kelluke" kujutis, kuid äratuskella määratud signaali aeg säilub. Äratuskella helisemise taastamiseks määratud ajal tuleb teistkordselt vajutada nupule "kelluke".

Ekraanile peab uuesti ilmuma sümbol "kelluke".

5.4. MÁNGU REEGLID

5.4.1. Mängu käivitamisel, nuppude IGRA A või IGRA B vajutamisega, ajaindikaator kaob ja nurkadest ilmuvad, sõltuvalt mängu modifikatsioonist, juhtimatud objektid (munad, kettad, pardid, pallid, lendavad taldrikud, laevad jne. Mäng seisneb järgnevas: juhtimisnuppude abil juhtige juhitavat mängu tegelast või eset nii, et koguda rohkem preemiapunkte. Liikumise suund ühtib noolte suunaga klahvidel. Ekraanile ilmub kogutud punktide summa 5.4.2.Trahvipunktid. Eseme pudenemisel saab mängija ühe trahvipunkti. Trahvipunktid ilmuvad ekraani ülemisse paremasse nurka stiliseeritud figuuride kujul. Kui mängija saab pool trahvipunkti stiliseeritud figuuri kujutis vilgub. Mäng lõpeb kolme trahvipunkti saamisel automaatselt. 5.4.3. Mäng auhinnale. Seisul 200 või 500 punkti kõlab signaal ja kõik trahvipunktid annulleeruva Summa suurenedes mängu kiirus ja mittejuhitavate objektide arv suureneb, kuid iga 100 punkti järel kiirus ajutiselt väheneb. Suurim puntide arv on 999.

6. VÕIMALIKUD VEAD JA NENDE KÕRVALDAMINE

Vea nimetus	voimalik ponjus	Korvaldamine
Mängu ajal kujutise kontrastsuse vähenemine	1. Patareid tühjad	1. Patareide vahetus
Kujutise puudumine parast patareide paigaldamist	1. Patareide paigaldamisel polaarsus vale 2. Patareid tühjad 3. Halb kontakt	Patareid paigaldada uuesti vastavalt kaanel kujutatule Patareide vahetus

Garantii 6 kuud Garantii ei kehti kui on rikutud mängu kasutamise nõudeid või välisilmet. Patareid ei kuulu garantii alla. Hulgimüük ja garantiiremont: Kadaka pst 49A, Tallinn tel (2)6567237

Maaletooja: OÜ Andrico

7	Действителен по заполнении
	НОПАТ ЙОНВІ4ЧТО ТНОМЕЧ КІШНКИТНАЧАТ ДН
и	гре электронная микропроцессорнея ЭЛЕКТРОНИКА ИМ 22
Sax. Ne	Дата выпуска месяц, год
Представите: предприятия	
103460, Moc	тва, АООТ "НИЧЕЛЭ и завод "Микрок"
ЗАПОЛ	няет торговое предприятив
Дата продажи	WICHO, MISCHILL FOR
Продзевц	солгись мян штамп

Штамп предприятия

_	Действие гарантийнего такома распространяется токые на территории России.
1	· 35
	Игра электронняя микропроцессорная ЭЛЕКТРОНИКА ИМ 22
	Sex. No. April many Cra
ŀ	
5	JIK 01-161
ŧ	Представитель ОТК
1	предприятия изготовителя
3	and the second of the second o
3	Адрес для предыявления претензий по качеству: 103460, Москва,
8	AOOT "HIG/IMG и завод "Микрон". Тел. 536-80-88
-	
1	SATIONHET TOPTOBOE PERLIPHETHE
•	Дита продежи
	ANCHO! MACHIT LOW
2	Продавец подпись нам штами

Штами предприятия

	Действителен по заполнении
	ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
	Игра электронная ынкропроцессорная ЭЛЕКТРОНИКА ИМ 22
	a 3ax, Ne Aste surrycka secret, rog
- CARLETON	а Представитель ОТК
באו אנא	предприятия-изготовителя штами ОТК
ADMINON IN	103460, Москва, АООТ "НИИМЭ и завод "Микрон" и
2	ж заполняет торговое предприятие
	S April 1990 Marcaro, Merchill, 1990
ABCTB	
. ,	Продевец подлись или штамп

Дей этвителен по заполнению

		7
та , монта		1
адгись лица,	WICHO, MISCH	יו ומם
ionsacthameto bemo there with	м	
		400
ottaebattaontaa berk ottaece matevieta nu		. 4

предприятия

С УКЕЗВИМЕМ ГОПОВВ

.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Игра электронная микропроцессорная ЭЛЕКТРОНИКА ИМ 22 соответствует утвержденному образцу.

Изготовитель гарантирует соответствие надалия требованиям ТУ 11 Иб МЗ-901.000-90 при соблюдении владельцем правми эксплуатации, наложенных в руговодстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации игры электронной микропроцессориой ЭЛЕКТРОНИКА ИМ 22 – 12 месяцов со дия продажи через розничнию горговую сеть.

При отсутствии даты продажи и митамка магазима в гарантийном и отрыных талонах гарантийный срох исчисляется со дия выпуска исделен предприятием изготовителем.

В течение гаранти/яного срока эксплуатации продавец имеет право, в случае отказа изделий, на бесплатный ремонт по предъевление гарантийного талона. При этом за каждый ремонт вырывается один отрывной талон. Ремонт изделия выполняют ремонтные предприятия, виформацию о которых можно получить в магазнезх, осуществляющих продажу данного узделия.

Без гредъваления гарантийного и отрыеного талонов, при нерушении состранности пложо је издалени, несоблюдении владелниция правил эсстлуатации или небрежном обращении с маделими, прогезони сачеству работы не принимаются и гарантийный ремонт не просмаюдится, в этом случае ремонт промаюдится за очет владельном.

Прекращение функционирования игры при эксплуатация в результати израскодования ресурса элементов питания, а также при предгорговом дожение в валиется причиной забракования игры.

Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на элементы изтанам, которые по мере выхода на строи подлежат замене потребителем.

Обмен неисправных изделий осуществляется чераз розничную торговую сеть по предъявление стравки ремонтного предприятия и гарыгийного талова в соответствии с действующеми правилами обмена произшиниемых говаров, купленных в розничной торговой сети посударственноским колоперативной горговия.

Действителен по заполнению

характер д		ли или узла.	место
-			-
		or change of a secretary to	
T	A 100 Wide Spr. 440 m.m.	-	
	, turn 10		
	7. 7.		
Дата ремонта			
Подпись ли.		WICHO, MISC	яц, год
	иего ремонт		2.13.4
противнодина			1

Штемп ремонлиого

предприятия с указанием горова



• ЭЛЕКТРОНИКА• С ЧАСАМИ - БУДИЛЬНИКОМ









Для детей 7 - 16 лет

ИГРА • ЭЛЕКТРОНИКА•

комплект поставки:

- игра «Элентронина»
- элементы питания
- руководство по эксплуатации

-2шт.

- 1 wh

— 1 шт.

кцп

